

◀ 助手席側

DC2 車内ヒューズ位置

▶ 運転席側

スペア	10A	7.5A	7.5A	20A	10A	10A		7.5A	7.5A	10A	7.5A
	SRS	パワーウインドリ レー(サンルーフリ レ)	メーター	フロントワイパー! フロントウォッシャー	シガーライター	ラジオ		メーターライト	スターター シグナル	ライセンスライト! テールライト	インターロック ユニット
スペア	10A	15A		7.5A	7.5A	7.5A		7.5A		20A	20A
	ターンライト	フューエルポンプ (SRSユニット)		オルタネーター! スピードセンサー	リアデフロスター リレー	ヒーター! エアコンリレー		バックアップライト		Rヘッドライト ロービーム	Lヘッドライト ロービーム
スペア	20A		10A	10A	10A	20A	20A	20A	15A	20A	20A
	パワードアロック		リアワイパー! リアウォッシャー	Rヘッドライト ハイビーム	Lヘッドライト ハイビーム	フロントフォグライト	パワーウインド リアL	パワーウインド リアR	イグニッションコイル	パワーウインド フロントL	パワーウインド フロントR

スペア	スペア
-----	-----